

# En Lathund för Log4U

## STEG 1 Ladda ner programmet

- Ladda ner programmet via länken <http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm>  
Här beskrivs programmet och längst ned på sidan kan du hitta fliken för nedladdningen.
- Klicka på ----- **LOG4U ver 0.981 – 12 jan 2008** -----
- På skärmen får du upp en ruta som frågar om du ska köra eller spara filen.
- Klicka på **Spara**. Filen heter **Log4U\_0981\_setup.exe (3,96 MB)**.
- Starta installationsprogrammet genom att köra filen.
- Du blir tillfrågad om du vill ha en **icon** på skrivbordet eller i snabbstarten på din dator. Välj på skrivbordet. Log4U blir installerad i **C:\ham\Log4U**.

## Steg 2 Öppna programmet

- Gå till fliken **CONTEST** på översta raden och klicka på den test som du vill köra.
- Gå till fliken **VERKTYG** på översta raden. Klicka på den.
- Det kommer nu upp en lista och överst finns **PROGRAMINSTÄLLNINGAR**.
- Klicka på den och gå till nästa steg nedan.

## Steg 3 Fyll i detaljer och skapa en profil

- Gå till fliken **Användare** och fyll i olika detaljer enligt följande:
  - Skriv in **Namn, adress och e-post**
  - Skriv in den **QRA locator** du sänder ifrån
  - Skriv in **ditt län** vid Län(NRAU) skriver du in ditt län Klicka fram listan till höger och välj t ex OG
  - Klicka på **Göm listan** och du får tillbaka fältet HF-profil eller NAC-profil
  - Skriv in **din klubbtilhörighet** t ex SK5BN genom att bläddra i listan som kommer fram nedtill.
- Du fortsätter i samma fönster där du ska skapa en profil som är den nyckel som identifierar din logg. Utan en profil kan inte loggen sparas.
- Gå till höger ser du rutan **Skapa en profil**. Klicka på den
  - Skriv in **din profil** ( t.ex DER5RN) och spara den. Din nya profil finns sedan till vänster i fönstret på raden ovanför som "Aktuell profil".
- Det finns två varianter av fältet till höger i bilden. Om det är en månads test MT- står det **HF Profil**. Om det är en VHF eller UHF test står det **NAC profil** och **NAC Soap**. Soap rutan är för eventuella kommentarer om testen. Rutan kan fyllas i för båda testsorter och lämnas sedan. Fyll i alla detaljer så gott det går.

## Steg 4 Fortsätt programinställningarna

Hoppa över **CW-minnen** och **CW inställningar**. Dessa två flikar är till för att från tangentbordet sända olika cw meddelanden och kan lämnas tillsvidare.

- Gå till **e-post inställningar**. Här skriver du in dina e-post konton. Ta fram uppgifterna som du har fått från din Internetleverantör. Skriv in
  - Din **e-postadress**.
  - **Användarens namn**
  - **SMTP Server** (t.ex utgående mail server, "mail1.telia.com" eller liknande)
  - **SMTP Port** (brukar vara 25, ibland kommer detta upp automatiskt)
  - **Användarnamn** (t ex U11110505 eller annat)
  - **Lösenord** (t ex OGt84ETo)
- Autentiseringsrutan
  - Om du har modemstyrt bredband **sätt en bock i autentiseringsrutan**

- Om du har bredbandstelefonti **bocka inte i rutan för autentisering** utan låt rutan vara tom. Om du är tveksam ska du kontrollera med din bredbandsleverantör.
- Testa inställningarna
  - Klicka på fältet **Testa anslutningen**. Om allt är rätt får du upp ett fönster med texten "Din dator är korrekt ansluten till Internet"
- Hoppa över flikarna **Rig Control Options** och **Inmatningsfälten**
- Stäng fönstret **PROGRAMINSTÄLLNINGAR** och du kommer tillbaka till det första fönstret

## Steg 5 Att skapa en logg om du vill köra on-line

- Klicka på **Logg** till vänster upptill
- Välj **Skapa Ny Logg** genom att klicka på den.
- Du ska nu bekräfta vilket trafiksätt du tänker köra. Oberoende av vilken av testerna du har valt från början så får du upp en ny ruta i bild med ett meddelande att programmet är inställt på **CW-mode**.
  - Klicka på **OK** för att skapa ett nytt **CW logg**
  - Klicka på **CANCEL** om du inte tänker köra CW och välj sedan rätt mod i fältet till höger. En ny ruta kommer upp i bild där i det blåa fältet visas ett fil-namn.
  - Klicka på **SPARA** och du får en ny bild som innehåller filnamnet du har skapat.
  - Klicka på **ÖPPNA** och programmet är färdig att användas.

## Steg 6 Att skapa en logg om du vill skriva en manuell logg

Har du skrivit loggen på papper och sedan vill skriva in den i Log4U följ anvisningarna nedan.

- Klicka på fliken **Contest** upptill för att öppna en ny logg och välj genom att klicka på t ex **SSA-MT**. Du får upp en
  - Klicka på **Manuell inmatning**
  - Klicka på **Skapa ny logg**
  - Välj rätt **contestdatum** i den kalender som kommer upp och klicka på **OK**.
  - Du får upp ett nytt fönster där du ska
    - välja rätt **mode** och tryck sedan på **OK**
  - En ny bild kommer upp som vill att du skall skapa en ny loggfil. I den blåa rutan som heter **filnamn** står det nya loggfilen. Tryck på **Spara**.
  - Ett nytt fönster kommer upp där du uppmanas att **öppna loggfilen**. Klicka på **Öppna**. Här ser man till vänster i bilden att klockan tickar fram.
  - För att skriva en manuell logg skall du kunna ställa klockan själv.
    - **Gå med kursorn** längst upp till vänster i bild till fliken logg. Klicka på **Logg** och en lista öppnas
    - Längst ned står det **Avsluta programmet**. Klicka på det.
    - Du får en fråga **Vill du stänga av programmet?** Klicka på **Cancel**.
    - Gå därefter till **Manuell Inmatning** och öppna det. En liten ruta öppnas som frågar om man vill Skapa ny Logg eller **Öppna befintlig Logg**. Klicka på det sistnämnda.
    - Du uppmanas att **öppna din logg fil** och samtidigt ser du att klockan har blivit rödfärgad och att den har stannat.
    - En liten **Warning ruta** kommer upp. **Ställ klockan** för ditt första QSO med pil upp eller pil ned. En liten ruta frågar om du vill stänga av **CW**, **Svara ja**.
    - Efter detta kan du **börja att skriva in din logg**.

***Lycka till!***